



KARSTEN TENTEN BV

Handleiding 5-sec tent - Manual shelter

OPZETTEN - HOW TO PUT UP

A Haal de tent uit de tentzak.

Take shelter from bag.

B Zoek de gesloten kant van de ritsluiting op en houdt op deze plaats de tent met één hand vast.

Look for closed end of zipper and hold there shelter with one hand.

C Druk met uw andere hand de schijf van de kortste serie stokken van u af tot het dak strak staat.

Kijk uit voor uw vingers.

Push away with other hand the central disc of shortest series of poles as far as roof is taut. Mind your fingers.

D Houdt met één hand het dakframe vast en duw met de andere hand één voor één de schijven van de wanden van u af zodat ook deze strak staan.

Hold roof frame with one hand and push away with other hand one by one the central discs of shelter walls as far as walls are taut.

E De tent kan nu over de werkplek worden gezet.

Zorg voor goede verankering met stenen op de sliksrand of met scheerlijnen.

AFBREKEN - TAKING DOWN THE TENT

F Houdt met één hand het frame van het dak vast en trek zijwand voor zijwand naar u toe.

Using one hand, hold the roof frame and wall by wall, pull the tent sides towards you.

G Trek daarna het dakframe naar u toe en loop al trekkend onder de tent weg.


Then pull the roof frame towards you and, still pulling the frame, walk away from beneath the tent.

H Vouw de tent op de grond samen en schuif de tent in het foudraal.

On the ground, fold up the tent, and slide the tent into the holder.

NB Het type 300 5S en groter dient met minimal twee personen te worden opgezet.

Tent type 300 5S or larger must be put up with two persons.



www.karstententen.nl